

# S.20

## ISTRUZIONI PER L'USO



USER INSTRUCTIONS  
MODE D'EMPLOI  
BETRIEBSANLEITUNG  
INSTRUCCIONES DE USO



ESSE  
CAFFÈ  
ESPRESSO IN ITALY

  
ITALDESIGN



## LA COMPOSIZIONE IDEALE PER ESALTARE AL MEGLIO IL TUO CAFFÈ.

Gentile Cliente,  
congratulations per aver scelto la sua macchina per caffè S.20 di Esse Caffè.

Dal rinnovato sodalizio tra Esse Caffè ed Italdesign-Giugiaro, nasce la macchina S.20 Sistema Espresso: design senza tempo, linee dinamiche e tecnologia avanzata in perfetta armonia con l'esclusiva linea di capsule Sistema Espresso: un'ampia varietà di blend di caffè e bevande calde di altissima qualità.

Attenzione sartoriale al dettaglio e grande semplicità di utilizzo si fondono per dare alla luce un caffè eccellente con un semplice tocco.

S.20 Sistema Espresso rispecchia appieno la nostra filosofia: progettare prodotti e macchine che vanno incontro ad ogni esigenza, garantendo sempre un livello qualitativo all'altezza dei rigorosi standard Esse Caffè.

Prima di utilizzare la macchina, si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni per poter usufruire al meglio delle funzioni della macchina stessa ed evitare problemi che potrebbero sorgere da un uso improprio della stessa.

SISTEMA  ESPRESSO

**APPARECCHIO SOLO PER USO DOMESTICO****SALVAGUARDIE IMPORTANTI**

Quando si utilizzano apparecchi elettrici è necessario seguire sempre precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

1. Leggere tutte le istruzioni.
2. Non toccare le superfici calde. Utilizzare maniglie o manopole.
3. Per evitare incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, non immergere il cavo, le spine o parti dell'apparecchio in acqua o altri liquidi.
4. È necessaria una stretta sorveglianza quando l'apparecchio viene utilizzato da bambini o in prossimità di essi.
5. Scollegare la spina dalla presa di corrente quando non viene utilizzata e prima della pulizia. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo o di togliere parti.
6. Non mettere in funzione l'apparecchio con il cavo o la spina danneggiati, o dopo che l'apparecchio ha subito un malfunzionamento o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Portare l'apparecchio al più vicino centro di assistenza autorizzato per un controllo, una riparazione o una regolazione.
7. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
8. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
9. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o che tocchi superfici calde.
10. Non collocare l'apparecchio su o in prossimità a fonti di calore quali fornelli a gas, fornelli elettrici o forni.
11. Collegare sempre prima la spina all'apparecchio, quindi inserire il cavo nella presa a muro. Per scollegare l'apparecchio, posizionare l'interruttore su "off", quindi rimuovere la spina dalla presa a muro.
12. Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti.

Se il coperchio viene rimosso durante i cicli di erogazione è possibile incorrere in scottature.

**Utilizzare solo le capsule previste per questo apparecchio. Se la capsula non entra, non forzarla nell'apparecchio.**

**Per evitare il rischio di lesioni, non aprire la camera di infusione durante il processo di erogazione.**

**SALVARE QUESTE ISTRUZIONI**

Questo apparecchio è dotato di una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, la spina deve essere inserita in una presa polarizzata in un solo senso. Se la spina non si inserisce completamente nella presa, invertirla. Se ancora non si inserisce, rivolgersi a un elettricista qualificato. Non tentare di modificare la spina in alcun modo.

## PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.

### **Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.**

Dopo aver tolto l'imballaggio e prima di ogni uso assicurarsi dell'integrità meccanica dell'apparecchio e di tutti i suoi accessori. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato.

Quest'ultimo, in particolare, dovrà anche accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.

È previsto un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti da impigliamento o da inciampo di un cavo più lungo.

Sono disponibili cavi di alimentazione staccabili o prolungher più lunghe, che possono essere utilizzate se si presta attenzione al loro uso.

Se si utilizza una prolunga lunga:

- La potenza elettrica contrassegnata del cavo di alimentazione staccabile o della prolunga deve essere almeno pari alla potenza elettrica dell'apparecchio;
- se l'apparecchio è del tipo con messa a terra, la prolunga deve essere del tipo a 3 fili con messa a terra;
- il cavo più lungo deve essere disposto in modo da non ricadere sul piano di lavoro o sul tavolo, dove può essere tirato dai bambini o far inciampare.

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali. In particolare:

- non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide;
- non usare l'apparecchio a piedi nudi;
- non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente;
- non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, o staccando la spina, o spegnendo l'interruttore dell'impianto.

In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un rivenditore autorizzato dal costruttore e richiedere l'utilizzo di parti e ricambi originali.

Non usare l'apparecchio se ha subito cadute o se presenta segni di danneggiamento o difetti che ne alterano il funzionamento.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Qualora si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante. Si raccomanda, inoltre, di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi.

Al termine del ciclo di vita rendere inoperante l'apparecchio tagliandone il cavo di alimentazione dopo avere scollegato la spina dalla presa di corrente. Per lo smaltimento attenersi alle norme in vigore nel proprio luogo di residenza.

L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore. Una errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

**Per evitare surriscaldamenti pericolosi, si raccomanda di svolgere per tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione e di utilizzare l'apparecchio come consigliato nel presente paragrafo.**

Non far passare il cavo d'alimentazione per angoli e spigoli vivi, sopra oggetti molto caldi.

Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito alla presa di corrente. Staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato.

Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da un rivenditore autorizzato dal costruttore, poiché sono necessari utensili speciali.

Tenere l'apparecchio lontano almeno 60 cm da lavandini, rubinetti, superfici calde.

Per la pulizia delle parti a contatto con alimenti, non utilizzare polveri abrasive o detergenti aggressivi. È sufficiente un panno inumidito con acqua.

- Non lavare la macchina del caffè mettendola direttamente sotto l'acqua corrente.
- Non mettere la macchina del caffè né alcuna delle sue parti in lavastoviglie.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente ad uso domestico per la preparazione di caffè in capsule Essse Caffè Sistema Espresso.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Verificare prima di ogni utilizzo l'integrità meccanica dell'apparecchio.



**L'apparecchio può essere utilizzato da bambini con età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, solo se supervisionati o istruiti all'utilizzo dell'apparecchio in condizioni di sicurezza, e previa comprensione dei relativi rischi.**

**Pulizia e manutenzione non devono essere fatte da bambini se non hanno più di 8 anni e non sono supervisionati.**

**Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini con età inferiore agli 8 anni in particolare quando è collegato alla rete elettrica (o si sta raffreddando).  
I bambini devono essere sorvegliati perché non giochino con l'apparecchio.**

Non lasciare incustodito l'apparecchio durante il funzionamento.

La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando è collegato ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle norme vigenti di sicurezza. Far verificare questo importante requisito da parte di personale professionalmente qualificato. L'apparecchio dovrà essere tassativamente collegato alla rete elettrica per mezzo di una presa di terra.

**Per la vostra sicurezza, si raccomanda di alimentare l'apparecchio attraverso un interruttore differenziale (RDC) con corrente d'intervento non superiore a 30 mA.**

Non estrarre la spina tirandola per il cavo.

Non portare e/o tirare l'apparecchio tenendolo per il cavo.

**L'apparecchio non deve essere immerso in acqua per la pulizia.**

Le superfici sono soggette a riscaldarsi durante l'uso.

Sistemare l'apparecchio su di una superficie piana, regolare e stabile.

Sistemare l'apparecchio in un luogo sicuro, dove nessuno può rovesciarlo o venirne ferito.

La macchina da caffè non deve essere riposta in un armadietto quando è in uso.

Non usare l'apparecchio all'aperto; non lasciarlo mai in ambienti con temperature inferiori o pari a 0°C, quando al proprio interno è presente acqua.

Non posare l'apparecchio su superfici calde o nelle vicinanze di fiamme aperte per evitare che si danneggi.

Se si intende lasciare inattivo l'apparecchio per un periodo di tempo piuttosto lungo, svuotare il serbatoio dell'acqua.

In caso di problemi sull'apparecchio, contattare un rivenditore autorizzato.

Evitare di cercare di riparare l'apparecchio da soli.



**Qualunque intervento di riparazione effettuato sull'apparecchio da personale non autorizzato invalida automaticamente la garanzia anche se la sua durata non fosse giunta al termine.**

**Non introdurre mai le dita o oggetti nel vano inserimento capsula.**

**Nel vano inserimento capsula devono essere inserite esclusivamente capsule Esse Caffè Sistema Espresso.**

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e similari, quali:

- area mensa in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- agriturismo;
- ai clienti di alberghi, hotel e altri luoghi residenziali;




## **RISCHIO SCOTTATURE**




- **Durante l'erogazione della bevanda prestare attenzione ad eventuali schizzi di liquido caldo.**
- **Il caffè è erogato ad una temperatura elevata, prestare attenzione durante l'assunzione della bevanda.**
- **Non toccare le parti calde dell'apparecchio subito dopo l'uso.**

- **Riempire il serbatoio dell'acqua con solo acqua fresca e potabile.**
- **Non usare acqua gasata, latte o altri liquidi.**
- **Non mettere la macchina del caffè sotto il rubinetto per effettuare il riempimento del serbatoio.**
- **Prima di regolare l'altezza del poggiatesta tramite l'apposita maniglia posta sul fondo dello stesso, verificare che la vaschetta raccogli gocce sia vuota al fine di evitare che i liquidi in esso contenuti vengano versati sul piano di lavoro, pavimento o su se stessi.**

## COMPONENTI



## COMANDI E SEGNALAZIONI



STATO MACCHINA				EVENTI
Riscaldamento				Tasti 1/2/3 lampeggiano di colore azzurro.
Macchina pronta (in temperatura)				Tasti 1/2/3 di colore azzurro.
Erogazione corta				Tasti 1/3 di colore azzurro. Tasto 2 lampeggia di colore azzurro.
Erogazione lunga				Tasti 1/2 di colore azzurro. Tasto 3 lampeggia di colore azzurro.
Mancanza acqua o serbatoio				Tasti 2/3 lampeggiano alternativamente di colore azzurro.
Mancanza vaschetta raccogli gocce				Tasti 1 di colore azzurro. Tasto 2 lampeggia di colore azzurro. Tasto 3 lampeggia di colore ambra.
				Tasti 1 di colore azzurro. Tasto 2 lampeggia di colore ambra. Tasto 3 lampeggia di colore azzurro.
Cambio idea, da erogazione CORTA a erogazione LUNGA				Tasti 1/3 di colore azzurro. Tasto 2 lampeggia di colore azzurro.
				Tasti 1/2 di colore azzurro. Tasto 3 lampeggia di colore azzurro.
Cambio idea, da erogazione LUNGA a erogazione CORTA				Tasti 1/2 di colore azzurro. Tasto 3 lampeggia di colore azzurro.
				Tasti 1/3 di colore azzurro. Tasto 2 lampeggia di colore azzurro.
Risparmio energetico				La macchina va in risparmio energetico dopo dieci minuti di inattività (default). Tasto 1 di colore ambra, tasto 2/3 spenti. Premere tasto 1 per riavviare la macchina.
Allerta decalcificazione				Tasti 2/3 lampeggiano di colore azzurro.
Segnalazione Anomalia				Tasto 1 lampeggia di colore ambra.

LEGENDA: Spento    Acceso Ambra    Lampeggiante Ambra  
 Acceso Azzurro    Lampeggiante Azzurro

## COME UTILIZZARE LA MACCHINA

**⚠ Il costruttore non può essere considerato responsabile per alcun danno derivante da:**

- Uso improprio o utilizzi per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale.
- Riparazioni svolte da personale non qualificato diverso dal rivenditore autorizzato.
- Manomissione del cavo alimentazione.
- Manomissione di qualsiasi componente.
- Impiego di pezzi di ricambio e accessori non originali.
- Mancata manutenzione, pulizia e decalcificazione.
- Stoccaggio in locali al di sotto di 0°C.
- Utilizzo di capsule diverse da quelle Esse Caffè Sistema Espresso.


In questi casi viene a decadere la garanzia.

## DISIMBALLO E POSIZIONAMENTO

**⚠ Rimuovere la macchina dall'imballo e controllare che vi siano presenti tutti i componenti e che non presentino rotture. I componenti dell'imballo possono tagliare o ferire se non maneggiati attentamente.**

**⚠ Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile, lontano da acqua, fiamme e fonti di calore. La macchina accesa non deve mai essere coperta con strofinacci o altro.**

- 1 Sollevare il coperchio del serbatoio ed estrarre il serbatoio stesso. Se presente, inserire il filtro anticalcare seguendo le istruzioni fornite con il filtro.




- 2 Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX indicato, usando soltanto acqua fresca potabile. È possibile sollevare il coperchio e riempire direttamente il serbatoio.

**⚠ Assicurarsi che l'interruttore ON/OFF sia in posizione OFF.**

**⚠ Il livello dell'acqua non deve mai superare il MAX. Utilizzare esclusivamente acqua fresca potabile. Acqua calda nonché altri liquidi possono danneggiare il serbatoio. Non mettere in funzione la macchina senza acqua.**

- 3 Collegare elettricamente la macchina inserendo la spina di alimentazione nella presa di corrente, verificando prima il voltaggio indicato nella targhetta dati apposta sul fondo della macchina.



- 4 Premere l'interruttore generale portandolo in posizione ON. Il pulsante 1 si illumina di colore ambra fisso. Premere il pulsante 1 per uscire dalla modalità risparmio energia e far sì che la macchina inizi la fase di riscaldamento. I pulsanti 1/2/3 lampeggiano di colore azzurro. I pulsanti 1/2/3 si illuminano di colore azzurro fisso, la macchina è pronta all'uso.

## PRIMO AVVIAMENTO

**⚠ Al primo avviamento della macchina, dopo un prolungato inutilizzo o in caso di esaurimento completo dell'acqua nel serbatoio, è necessario eseguire l'operazione di caricamento idraulico come sotto riportato. Questa operazione permette inoltre di rinnovare la poca acqua presente all'interno del circuito.**

- 1 Controllare che il serbatoio acqua sia pieno e assicurarsi che sia posizionato nella propria sede.
- 2 Posizionare una tazza sulla griglia porta tazze, quindi aprire il cursore inserimento capsula. Inserire la capsula Esse Caffè Sistema Espresso nel vano inserimento capsula e richiudere il cursore.
- 3 Avviare l'erogazione automatica premendo il tasto erogazione lunga e attendere che l'acqua fuoriesca dall'erogatore.

## RISPARMIO ENERGETICO

- 1 Dopo 10 minuti di inattività (default) la macchina entra in modalità risparmio energia. Il tasto 1 si illumina di colore ambra fisso.
- 2 Premere il pulsante 1 per uscire dalla 2 modalità risparmio energia e far sì che la macchina inizi la fase di riscaldamento. I pulsanti 1/2/3 lampeggiano di colore azzurro. I pulsanti 1/2/3 si illuminano di colore azzurro fisso, la macchina è pronta all'uso.

## PREPARAZIONE BEVANDE

### PREDISPOSIZIONE ALLA PREPARAZIONE DELLA BEVANDA

La macchina espresso dispone di tre posizioni tazza/tazzine per la preparazione di bevande calde.

#### Regolazione piano poggia tazze:

Tazzina caffè espresso: rimuovere la vaschetta raccogli gocce e ruotare la maniglietta per sollevare la griglia appoggia tazze. (Fig. 1)




fig.1

Tazza caffè lungo: posizionare il piano poggia tazze nella posizione superiore. (Fig. 2)

Tazza caffè mug: rimuovere il piano poggia tazze superiore, inserire la griglia nel cassetto raccogli gocce inferiore. (Fig. 3)





fig.2


fig.3

### EROGAZIONE BEVANDA

- 1 Sollevare la leva di inserimento capsula fino alla completa apertura.




- 2 Inserire la capsula Esse Caffè Sistema Espresso nel vano inserimento capsula.



**⚠ Non introdurre mai le dita o oggetti nel vano inserimento capsula. Nel vano inserimento capsula devono essere inserite esclusivamente capsule Esse Caffè Sistema Espresso.**

- 3 Abbassare la leva di inserimento capsula.



- 4 Assicurarsi che la macchina sia pronta all'erogazione: tasto 1/2/3 di colore azzurro fisso. Premere uno dei tasti erogazione 2/3 a seconda della quantità desiderata. Una volta raggiunta la quantità desiderata premere nuovamente il tasto per terminare l'erogazione. In alternativa l'erogazione terminerà in maniera automatica raggiunta la quantità preimpostata.

**i** Durante l'erogazione della bevanda il tasto selezionato lampeggerà di colore azzurro. Il led tazzina si illuminerà in maniera graduale alla massima intensità.

Ad erogazione avvenuta i tasti torneranno di colore azzurro e dopo 10 secondi il led tazzina dimezzerà la sua intensità.

- 5 È possibile modificare la quantità di bevanda pre-impostata. Dopo aver completato le fasi da 1 a 4, si entra nella programmazione delle dosi tenendo premuto per quattro secondi uno dei tasti erogazione 2/3. Successivamente il tasto inizia a lampeggiare color ambra e la macchina inizia ad erogare la bevanda. Rilasciare il tasto. Raggiunta la quantità desiderata premere nuovamente il tasto erogazione 2/3 per concludere la programmazione delle dosi.

**i** Durante l'erogazione è possibile passare da un'erogazione corta ad un'erogazione lunga e viceversa. Se si preme il tasto 2 per un'erogazione corta e si cambia idea è possibile premere il tasto 3 e la macchina passerà automaticamente alla dose maggiore. Questo è possibile nel caso in cui il ciclo di erogazione iniziale non sia già terminato.

**⚠ Alla fine dell'erogazione aprire sempre la leva di inserimento capsula per scaricare la capsula esausta. Quindi richiudere la leva e lasciare sempre il vano inserimento capsula chiuso.**


## MANUTENZIONE E PULIZIA

**⚠ Prima di eseguire operazioni di pulizia assicurarsi sempre che l'alimentazione elettrica sia scollegata ed attendere il raffreddamento della macchina.**

Si consiglia di risciacquare quotidianamente il serbatoio dell'acqua e di riempirlo con acqua fresca. Svuotare e pulire ogni due/tre giorni la bacinella di scarico e il cassetto raccogli capsule esauste. Non utilizzare forni per asciugare la macchina o le sue parti. Mai utilizzare detergenti alcalini, solventi, alcol o sostanze aggressive. Non immergere la macchina in acqua. Salvo specifiche indicazioni tutti i componenti non smontabili della macchina vanno lavati utilizzando acqua fredda e panni o spugne non abrasive.


### PULIZIA BACINELLA SCARICO E CASSETTO CAPSULE ESAUSTE

- 1 Rimuovere la griglia porta tazze, la bacinella di carico e il cassetto raccogli capsule esauste. Scaricare eventuali capsule esauste.
- 2 Lavare i componenti con acqua fredda o tiepida, quindi asciugarli e rimontarli correttamente. Non lavare nessun componente della macchina in lavastoviglie.



### PULIZIA BECCUCCIO EROGATORE CAFFÈ

- 1 Sfilare il beccuccio erogatore tirandolo verso il basso. Lavarlo con acqua fredda o tiepida, quindi rimontarlo esercitando una pressione verso l'alto.



### **i** OPERAZIONI DI PULIZIA E DECALCIFICAZIONE

Per assicurare la massima qualità del prodotto erogato e la longevità della macchina si raccomanda di effettuare periodicamente un ciclo di decalcificazione, ogni 6 mesi o dopo 600 erogazioni. La macchina può essere programmata per mostrare un allarme (tasto 2/3 lampeggia di color azzurro) al raggiungimento delle 600 erogazioni. L'allarme cessa portando a termine la procedura di decalcificazione e si ripresenterà dopo ulteriori 600 erogazioni. Decalcificare utilizzando decalcificanti raccomandati per macchine da caffè.

**⚠ Seguire attentamente le istruzioni di sicurezza sugli agenti decalcificanti in commercio. Evitare il contatto con occhi, pelle e superfici circostanti.**

**⚠ Utilizzare solo soluzioni per macchine da caffè.**

- 1 Riempire il serbatoio dell'acqua con una soluzione di acqua e decalcificante, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto.
- 2 Prendere una delle capsule vuote presenti negli accessori della macchina. Se non disponibile, con l'ausilio di un cucchiaino da caffè svuotare una capsula pulendola scrupolosamente dalla polvere di caffè.
- 3 Spegnerla la macchina dall'interruttore generale posto sul retro.
- 4 Aprire la leva inserimento capsula.
- 5 Tenere premuto il tasto 3 e al contempo accendere la macchina dall'interruttore generale.
- 6 Dopo 5 secondi il tasto 3 si illumina di color ambrato.
- 7 Inserire la capsula vuota all'interno della macchina come per preparare una bevanda.
- 8 Premere il tasto 3 color ambrato. Il ciclo di decalcificazione dura circa 25 minuti finché il tasto 1/2/3 lampeggiano di color azzurro.
- 9 Rimuovere il serbatoio dell'acqua, risciacquare abbondantemente e riempirlo di acqua fresca.
- 10 Posizionare il serbatoio sulla macchina e premere uno dei tasti per far partire il ciclo di lavaggio. A lavaggio concluso la macchina andrà automaticamente in stand by.
- 11 Rimuovere il serbatoio dell'acqua, risciacquare abbondantemente e riempirlo di acqua fresca.
- 12 Posizionare il serbatoio sulla macchina.
- 13 Aprire e richiudere la leva di inserimento capsula per scaricare la capsula vuota.

### La macchina è ora pronta

È possibile, ma sconsigliato, resettare manualmente l'allarme decalcificazione.

Eseguire i punti 3 e 4. Tenere premuto il tasto 1 e al contempo accendere la macchina dall'interruttore generale. Attendere 5 secondi e rilasciare il tasto 1. La macchina è ora pronta.

Per ulteriori informazioni contattate il vostro rivenditore di fiducia.

## GUIDA ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA RICONTRATO	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
La macchina non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Macchina non collegata alla rete elettrica.</li> <li>• Interruttore ON/OFF in posizione OFF.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare il corretto inserimento della presa.</li> <li>• Posizionare l'interruttore ON/OFF in posizione ON.</li> </ul>
La leva apertura vano inserimento capsula non raggiunge la posizione di chiusura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassetto raccogli capsule esauste pieno.</li> <li>• Capsula inserita in modo errato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuotare il cassetto raccogli capsule esauste.</li> <li>• Aprire la leva inserimento capsula ed inserire la capsula correttamente.</li> </ul>
La pompa è molto rumorosa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manca acqua nel serbatoio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rabboccare con acqua fresca potabile e ripetere il caricamento del circuito idraulico.</li> </ul>
La macchina non eroga caffè.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capsula non inserita.</li> <li>• La capsula inserita non è una capsula di Esse Caffè Sistema Espresso.</li> <li>• Temperatura di esercizio non raggiunta.</li> <li>• Leva vano capsula aperto.</li> <li>• Manca acqua nel serbatoio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserire capsula Esse Caffè Sistema Espresso.</li> <li>• Attendere il raggiungimento della temperatura idonea.</li> <li>• Chiudere la leva inserimento capsula.</li> <li>• Rabboccare con acqua fresca potabile e ripetere il caricamento del circuito idraulico.</li> </ul>
Il caffè non è abbastanza caldo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tazzine sono fredde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periscaldare le tazzine erogandovi acqua calda o utilizzare bicchierini in plastica.</li> </ul>
La spia del tasto 2/3 lampeggia di colore azzurro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È necessario decalcificare la macchina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effettuare la decalcificazione della macchina.</li> </ul>
La spia del tasto 1 lampeggia di colore ambra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si è verificato un guasto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contattare il centro assistenza.</li> </ul>

⚠ Per i guasti non contemplati dalla suddetta tabella o nel caso in cui i rimedi suggeriti non li risolvano, rivolgersi al servizio clienti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Per le caratteristiche tecniche fare riferimento alla targhetta dati presente sul fondo della macchina.

<b>Tipo prodotto da utilizzare:</b>	Capsule Esse Caffè Sistema Espresso.
<b>Espulsione:</b>	Espulsione automatica della capsula.
<b>Dimensioni (L x H x P):</b>	181 mm x 299 mm x 375 mm
<b>Peso (approssimativo):</b>	4,7 Kg
<b>Capacità serbatoio acqua:</b>	1,4 lt.
<b>Capacità contenitore capsule:</b>	20 capsule
<b>Capacità bacinella di scarico:</b>	0,35 lt.
<b>Classe d'isolamento:</b>	Classe I
<b>Potenza:</b>	Vedi targhetta posta sul fondo della macchina.
<b>Voltaggio:</b>	Vedi targhetta posta sul fondo della macchina.
<b>Frequenza:</b>	Vedi targhetta posta sul fondo della macchina.

## SMALTIMENTO

- La messa in disuso della macchina va effettuata da personale autorizzato. La pressione del circuito idraulico deve essere abbassata completamente, il cavo di alimentazione deve essere scollegato e le sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente devono essere smaltite legalmente e correttamente.
- Gli apparecchi elettrici non possono essere eliminati come rifiuti urbani, ma devono essere smaltiti secondo le norme in vigore.
- Contattare il comune locale per informazioni sui sistemi di raccolta differenziata.
- Non gettare i componenti elettrici nell'ambiente in quanto le sostanze nocive possono essere rilasciate e assorbite dall'acqua del terreno contagiando la catena alimentare e danneggiando la Vostra salute.
- Al cambio dei vecchi apparecchi con i nuovi il venditore è legalmente obbligato a ritirare gratuitamente il vecchio apparecchio per lo smaltimento.
- Conservare la macchine fuori dalla portata di bambini o persone non responsabili.
- Per lo smaltimento come rifiuto consegnare la macchina ad un centro autorizzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche (\*). Questo per impedire eventuali danni all'ambiente o all'uomo. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio contattare gli uffici del comune di appartenenza, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.
- Non disperdere nell'ambiente.



Etichetta apposta sulla macchina come identificazione della Direttiva WEEE (2012/19/UE) sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, destinate al Mercato Europeo.

(\*)

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Esse Caffè dichiara, sotto la propria responsabilità, che la macchina da caffè modello S.20 è conforme a quanto richiesto dalle direttive vigenti in materia di marcatura CE: 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/UE (RoHS).

CE

**NOTE**



## THE PERFECT COMPOSITION TO MAKE YOUR COFFEE OUTSTANDING

Dear Customer,  
Congratulations on choosing the S.20 Esse Caffè coffee machine.

Out of the renewed partnership between Esse Caffè and Italdesign-Giugiaro comes the S.20 Sistema Espresso coffee machine: timeless design, dynamic lines and advanced technology in perfect harmony with the exclusive line of Sistema Espresso pods, offering a wide variety of top-quality coffee blends and hot beverages.

Exquisite attention to details and great easiness of use come together to bring you excellent coffee with the simple touch of a button.

S.20 Sistema Espresso fully reflects our philosophy: to design products and machines that fulfil every demand, always guaranteeing a quality level worthy of the strict standards of Esse Caffè.

Before using the machine, carefully read this instructions manual so you can better enjoy its functionalities and also to prevent possible issues resulting from misuse.

SISTEMA  ESPRESSO

**APPLIANCE FOR HOUSEHOLD USE ONLY****IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all Instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or any appliance parts in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.
12. Do not use appliance for other than intended use.

Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.

**Only use capsules intended for this appliance. If the capsule does not fit, do not force the capsule into the appliance.**

**To avoid the risk of injury, do not open the brew chamber during the brew process.**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Carefully read the warnings found in these instructions. They provide important information regarding safety in installation, use and maintenance.

### Keep this booklet for future reference.

After removing the packaging and before each use, check the mechanical integrity of the appliance and all its accessories. In case of doubt, do not use the appliance. Contact a qualified professional technician.

Keep all packaging (plastic bags, styrofoam, etc.) out of the reach of children, as they are a potential source of hazard.

Before plugging in the appliance, check that the electrical data stamped thereon (see technical data plate) are compatible with the electrical distribution grid.

If the plug and the outlet are incompatible, contact a qualified professional technician to replace the outlet with a suitable one. Have the technician also check that the diameter of outlet cables is appropriate for the power absorbed by the machine.

A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If a long extension cord is used:

- The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
- If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and
- The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

There are basic rules for the use of any appliance. In particular:

- do not touch the appliance with wet or moist or humid hands;
- do not use the appliance when barefoot;
- to unplug, grasp the plug and pull it from the outlet; do not unplug by pulling on the electrical cord or the appliance itself;
- do not expose the appliance to atmospheric agents (rain, snow, sun, hail, etc.).

Before cleaning or performing any other maintenance operation, unplug the appliance, or turn it off.

In case of breakdown and/or malfunction of the appliance, turn it off. Do not dismantle. Contact an authorized dealer for repair. Request the use of original replacement parts.

Do not use the appliance if it has been dropped or if there are any signs of damages or defects that may alter its functioning.

Failure to comply with the provisions set out above may compromise the safety of the appliance.

If the appliance will no longer be used, it is strongly advised that it be rendered inoperative. It is especially strongly advised that any parts of the appliance which could be dangerous to handle, especially for children who may consider it a toy, be rendered harmless.

At the end of the life cycle of the appliance, make it unusable by cutting off its power cable after unplugging it from the power source. To dispose of the appliance, please follow the regulations in force in the place of residence.

Appliance setup must be carried out according to the manufacturer's instructions. Incorrect setup may harm persons, animals or objects; in this case the manufacturer will not be held responsible.

**To avoid dangerous overheating, it is strongly advised that the power cord be completely unwound and that the appliance be used as explained in this paragraph.**

The power cord must not touch any sharp edges or corners, or any hot objects.

When the appliance is not in use, unplug it.

If the power cord is damaged, it must be replaced. Contact an authorized dealer for replacement of the power cord, because special tools are required.

The appliance must be kept at a distance of at least 60 cm from sinks, faucets and hot surfaces and objects.

To clean the parts which touch food, do not use abrasive powders or harsh detergents. Only use a soft cloth, moistened with water.

- Do not put the machine under running water to clean it.
- Do not put the machine or any of its parts in the dishwasher.
- The appliance is only intended for home use for the preparation of Espresso using Essee Sistema Espresso capsules.

Any other use is considered improper and therefore dangerous.

The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper, erroneous and unreasonable use.

Before each use, check the mechanical integrity of the appliance.



**The appliance may be used by children over eight years of age, and by persons with reduced physical, sensorial or mental capabilities, or with lack of experience or knowledge, only if supervised or instructed in its use in safe conditions, and after having understood the related risks.**

**Cleaning and maintenance may not be performed by children unless they are over eight years of age and are supervised.**

**Keep the appliance and its power cable away from the reach of children below 8 years old, especially when the machine is connected to the power grid or while it is cooling down.**

**Children must not be permitted to play with the appliance.**

When in operation, the appliance must not be left unattended.

The electrical safety of this appliance depends on its being grounded, as foreseen by applicable safety rules and regulations. This important requirement must be verified by a qualified professional technician.

The appliance must absolutely be connected to the power supply via a properly grounded outlet.

**For your safety, it is strongly advised to provide electrical power to the appliance using a residual current circuit breaker (RDC) with on/off power under 30 mA.**

Do not unplug the appliance by pulling on the power cord.

Do not carry and/or pull the appliance by the power cord.

**The appliance must not be immersed in water, for cleaning or any other reason.**

When in operation, the surfaces are likely to become hot.

Place the appliance on a flat, regular and stable surface, in a safe place where it cannot be knocked over or injure someone.

The coffee machine should not be put in a cabinet when it is being used.

Do not use the appliance outdoors; do not leave it where the temperature is below or equal to 0°C, if the appliance contains water.

Do not place the appliance on hot surfaces or near open flames, to avoid damage. If the appliance will not be used for an extended period of time, empty the water tank.

In case of problems with the appliance, contact an authorized dealer.

Do not try to repair the appliance.

**Any repairs carried out on the appliance by unauthorized persons automatically invalidates the warranty, even if it has not already expired.**

This appliance is intended for home use, or similar locations, such as:

- canteen area in stores, office and other work environments;
- farm tourism;
- by clients of hotel or other residential locations.




## **BURN HAZARD**




- **While the coffee is being dispensed, exercise caution due to possible splashing hot liquid.**
- **The espresso is dispensed at high temperature. Exercise caution while drinking.**
- **Do not touch the hot parts of the appliance during or after use.**

- **To fill the water tank, use only fresh, clean drinking water.**
- **Do not use sparkling water, milk or any other liquid.**
- **Do not put the machine under the tap to fill in the reservoir.**
- **Before adjusting the height of the cup holder using the knob at the bottom of the holder itself, make sure the drip tray is empty, to prevent it from spilling any liquid on the counter, floor or yourself.**

# COMPONENTS



## COMMANDS AND MESSAGES



APPLIANCE STATUS				EVENTS
Pre-heating				Buttons 1/2/3 blinking blue.
Machine ready (temperature)				Buttons 1/2/3 steady blue color.
Short shot				Buttons 1/3 steady blue color, button 2 blinking blue.
Long shot				Buttons 1/2 steady blue color, button 3 blinking blue.
Absence of water or of the tank				Buttons 2/3 blink alternately blue color.
Absence of drip tray				Button 1 steady blue color, button 2 blinking blue, button 3 blinking amber.
				Button 1 steady blue color, button 2 blinking amber, button 3 blinking blue.
Change from short shot to long shot				Buttons 1/3 steady blue color, button 2 blinking blue.
				Buttons 1/2 steady blue color, button 3 blinking blue.
Change from long shot to short shot				Buttons 1/2 steady blue color, button 3 blinking blue.
				Buttons 1/3 steady blue color, button 2 blinking blue.
Energy saving				After 10 minutes of inactivity, the machine goes to energy saving mode (default), Button 1 steady amber color, buttons 2/3 off. Push button 1 to re-start the machine.
Descaling necessary				Buttons 2/3 blinking blue.
Error message				Button 1 blinking amber color.

LEGEND:

	Off		Steady Amber		Blinking Amber
	Steady Blue		Blinking Blue		

Espresso and hot drink machine which uses single-dose capsules

## USE OF THE MACHINE

**⚠ The manufacturer will not be held responsible for damages deriving from:**

- Improper use or for purposes other than those indicated in this manual.
- Repairs carried out by unqualified personnel, other than authorized dealer.
- Tampering with power cord.
- Tampering with any component.
- Installation of non-original spare parts and accessories.
- Negligence in maintenance, cleaning or descaling.
- Storage in areas with room temperature below 0°C.
- Usage of capsules other than Esse Sistema Espresso.


In these cases, the warranty is invalidated.

## UNPACKING AND SETUP

**⚠ Remove the machine from its package and check that all components are present and not broken. The packaging components must be handled carefully due to sharp edges.**

**⚠ Place the machine on a flat, stable surface, far from water, flames and heat sources. When in operation, the machine must not be covered by tea towels or anything else.**

- 1 Raise the tank cover and extract the tank itself. If furnished, insert the anti-calc filter, following the instructions found with the filter.




- 2 Fill the water tank to the MAX level with fresh clean drinking water. To do so, lift the water tank cover and fill the tank directly.

**⚠ Check that the ON/OFF switch is on the OFF position.**

**⚠ The water level must not exceed MAX. Only use fresh, clean drinking water. Hot water or any other liquid may damage the tank. Do not operate the machine without water.**

- 3 Plug in the machine after having verified the voltage stamped on the technical data plate on the bottom of the machine.



- 4 Turn the ON/OFF switch to ON. Button 1 will light up a steady amber color. Press button 1 to exit the energy saving mode and begin the pre-heating phase, during which buttons 1/2/3 will be blinking blue. When buttons 1/2/3 show a steady blue color, the machine is ready to use.

## START-UP

**⚠ At the time of first use, or after a long period of non-use, or when the water tank is empty, it is necessary to replenish the water supply by carrying out the operation described below. This operation also renews the residual water present within the hydraulic circuit.**

- 1 Check that the water tank is full and correctly positioned.
- 2 Place a cup on the cup grid and open the capsule insertion sliding board. Insert an Esse Sistema Espresso capsule into the capsule insertion compartment and close the sliding board.
- 3 Start up the automatic cycle by pressing the long shot button; wait for water to emerge from the brewing spout.

## ENERGY SAVING

- 1 After 10 minutes of inactivity (default), the machine goes into energy saving mode. Button 1 shows a steady amber color.
- 2 To suspend the energy saving mode, press button 1 to cause the machine to enter the pre-heating phase. Buttons 1/2/3 will blink blue. Buttons 1/2/3 show steady blue color: this signals that the machine is ready for use.

## HOT DRINK DISPENSING

### PREPARATION FOR HOT DRINK DISPENSING

The espresso machine can be adjusted for three different cup sizes, large and small, for dispensing hot drinks.

#### Adjustment of surface for cups:

Espresso coffee cup: remove the drip tray and turn the handle to raise the cup grid (Fig. 1).




fig.1

Long coffee cup: position the cup support in the upper position. (Fig. 2)



fig.2


Coffee mug: remove the upper mug support, insert the grid in the lower drip tray. (Fig. 3)




fig.3

### HOT DRINK DISPENSING

- 1 Lift the capsule insertion lever until fully open.




- 2 Insert the Esse Sistema Espresso capsule into the capsule slot.



**!** Never put fingers or objects into the capsule slot. Only Esse Caffè Sistema Espresso capsules may be placed in the capsule slot.

- 3 Lower the capsule insertion lever.



- 4 Check that the machine is ready for dispensing: buttons 1/2/3 should show a steady blue color.

Press one of the dispensing buttons (2 or 3) according to the drink size desired.

When the amount is sufficient, press the button again to stop dispensing.

Or, it will stop automatically upon reaching the pre-fixed drink amount.

- i** During drink dispensing, the button selected will blink blue.

The cup LED will gradually light up until reaching maximum intensity.

When dispensing is complete, the buttons return to a steady blue color and after 10 seconds the cup LED will halve its intensity.

- 5 To modify the pre-fixed drink amount, after having completed steps 1-4, enter into dosage programming by pressing button 2 or 3 for four seconds.

The button blinks amber and the machine begins to dispense the drink.

Release the button.

When it reaches the desired amount, press the button again to set the pre-fixed drink amount program.

- i** During dispensing, it is possible to go from a short shot to a long shot and vice-versa: Press button 2 for a short shot; if you change your mind, press button 3 and the machine will automatically go to the larger amount.

This is only possible if the initial dispensing cycle has not yet terminated.

**!** At the end of brewing, always open the capsule insertion lever to unload the used capsule. After this operation, close the lever and always leave the capsule insertion compartment closed.

## MAINTENANCE AND CLEANING

### ⚠ Before cleaning, unplug the machine and let it cool down.

The water tank should be rinsed and re-filled daily. Every two/three days, empty and clean the discharge basin and the used capsule drawer.


Do not dry the machine or its components in an oven. Never use alkaline detergents, thinners, alcohol or harsh substances.

Do not immerse the machine in water.

Except in specific cases, all the components which are not removable must be cleaned with cold water and non-abrasive cloths or sponges.


### TO CLEAN DISCHARGE BASIN AND USED CAPSULE DRAWER

- 1 Remove the cup grid, the discharge basin and the used capsule drawer. Dispose of any used capsules.
- 2 Wash with cold or tepid water, dry and re-assemble correctly. Do not wash any component of the machine in the dishwasher.



### TO CLEAN BREWING SPOUT

- 1 Remove the brewing spout by pulling it down. Wash with cold or tepid water, dry and re-assemble by pressing upward.



### i CLEANING AND DESCALING OPERATIONS

To ensure high quality beverages and the long life of the machine, it is essential to periodically descale it every 6 months or after 600 uses.

The machine may be programmed to display an alarm (buttons 2/3 blinking blue color) after 600 uses.

The blinking blue alarm signal ceases after descaling has been carried out; it starts again after another 600 uses.

Carry out the descaling operation utilizing a descaler specifically recommended for espresso machines.

⚠ **Carefully follow the safety instructions of the descaler. Avoid contact with eyes, skin and surrounding surfaces.**

⚠ **Only use a descaler for espresso machines.**

- 1 Fill the water tank with a solution of water and descaler, following the instructions on the descaler package.
- 2 Use an empty capsule, which is included in the accessories of the machine. Or, using a small spoon, empty a capsule, carefully removing all espresso powder.
- 3 Turn off the general on/off switch located on the back of the machine.
- 4 Slide open the capsule insertion sliding board.
- 5 Press button 3 and hold it down while turning the on/off switch on the back, to ON.
- 6 After 5 seconds, button 3 shows amber color.
- 7 Insert the empty capsule as if preparing a drink.
- 8 Press button 3 amber color.  
The descaling cycle lasts about 25 minutes: it has ended when buttons 1/2/3 are all blinking blue.
- 9 Remove the water tank, rinse well and fill with fresh clean water.
- 10 Place the water tank on the machine and press any button to begin the washing cycle. When the washing cycle is complete, the machine will automatically go to stand by.
- 11 Remove the water tank, rinse well and fill with clean drinking water.
- 12 Place the water tank on the machine.
- 13 Open and close the capsule insertion lever to unload the empty capsule.

### The machine is ready for use

It is possible, but not advisable, to manually re-set the descaling alarm signal.  
Perform points 3 and 4 above.

Hold down button 1 while turning the machine ON using the switch on the back. Wait 5 seconds and release button 1.  
The machine is now ready.

For more information, contact your trusty dealer.

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
The machine does not turn on.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Machine not plugged in, or no electricity.</li> <li>ON/OFF switch in OFF position.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verify correct insertion of plug into outlet.</li> <li>Turn machine on by placing ON/OFF switch in ON position.</li> </ul>
The capsule insertion compartment opening lever does not reach closure position.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Used capsule drawer full.</li> <li>Capsule inserted wrong.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empty used capsule drawer.</li> <li>Open the capsule insertion lever and insert the capsule correctly.</li> </ul>
Pump very noisy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>No water in water tank.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fill with clean drinking water and repeat the hydraulic circuit charging process.</li> </ul>
The machine does not dispense coffee.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capsule not inserted.</li> <li>Capsule inserted is not an Esse Sistema Espresso capsule.</li> <li>Operating temperature not yet reached.</li> <li>The capsule compartment lever is open.</li> <li>No water in water tank.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insert Esse Sistema Espresso capsule.</li> <li>Wait until correct operating temperature is reached.</li> <li>Close the capsule insertion lever.</li> <li>Fill with clean drinking water and repeat the hydraulic circuit charging process.</li> </ul>
The coffee is not hot enough.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The cups are too cold.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preheat the cups by dispensing hot water or use plastic cups.</li> </ul>
Button 1 blinks amber.	<ul style="list-style-type: none"> <li>It's necessary to descale the machine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perform the descaling operation on the coffee machine.</li> </ul>
Buttons 2/3 blink blue.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The machine is broken and needs repair.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact service center.</li> </ul>

⚠ For other problems or if the above solutions do not resolve the problem, contact customer service.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

See technical data plate on the bottom of the machine.

<b>Type of product to be used:</b>	Esse Caffè Sistema Espresso Capsules
<b>Ejection:</b>	Automatic ejection of the capsule
<b>Dimensions (L x H x D):</b>	181 mm x 299 mm x 375 mm
<b>Weight (approximate):</b>	4,7 kg
<b>Water tank capacity:</b>	1,4 lt
<b>Used capsule drawer capacity:</b>	20 capsules
<b>Discharge basin capacity:</b>	0.35 lt
<b>Insulation class:</b>	Class I
<b>Power:</b>	See technical data plate on the bottom of the machine
<b>Voltage:</b>	See technical data plate on the bottom of the machine
<b>Frequency:</b>	See technical data plate on the bottom of the machine

Espresso and hot drink machine which uses single-dose capsules

## DISPOSAL

- Removal from service of the appliance must be carried out by authorized personnel. The hydraulic circuit pressure must be set to zero, the power cord must be detached and any substances which may pollute the environment must be disposed of legally and correctly.
- Electric appliances may not be treated the same as urban waste; they must be disposed of according to current rules and regulations.
- Contact city hall for information regarding local differentiated waste collection.
- Do not dispose of electrical components in the environment. Pollutants may be released into air and water, and enter the food chain, damaging your health.
- Upon exchange of old appliances for new ones, the dealer is legally required to take back the old appliance and dispose of it properly.
- Keep the appliances out of reach of children and persons who are irresponsible.
- For disposal, bring the machine to an authorized center for electric and electronic appliance recycling (\*). This is to avoid possible damage to the environment or to humans. For more information about recycling, contact the local city hall, the household waste disposal service or the dealer.
- Do not dispose of in the environment. Dispose of properly.



(\*)

Label found on the machine identifying the WEEE Legislation (2012/19/UE) for Electric and Electronic Appliance Waste, destined for the European Market.

## STATEMENT OF COMPLIANCE

Esse Caffè declares that the S.20 Espresso Machine conforms to the existing current laws and regulations regarding CE marking: 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/UE (RoHS).







**ESSE  
CAFFÈ**

ESPRESSO IN ITALY

**ESSE CAFFÈ S.P.A.**

Via Carpanelli 18/A - 40011 Anzola dell'Emilia (BO) - Italy

[www.esssecaffè.com](http://www.esssecaffè.com)

IM.02.23.